

Gleichstrom-Ladestation Benutzerhandbuch IDC30E



Alle Rechte vorbehalten

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Dokument darf weder ganz noch auszugsweise in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Sungrow Power Supply Co., Ltd. (im Folgenden "SUNGROW" genannt) kopiert oder vervielfältigt werden.

Eingetragene Warenzeichen

SUNGROW und andere in diesem Handbuch verwendete Marken von Sungrow sind Eigentum von SUNGROW.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken oder eingetragenen Markenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Softwarelizenzen

- Daten aus der von SUNGROW entwickelten Firmware oder Software dürfen in keiner Form und auf keine Weise zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.
- Es ist untersagt, Reverse Engineering, Cracking oder andere Ma
 ßnahmen anzuwenden, die das urspr
 üngliche Programmdesign der von SUNGROW entwickelten Software beeintr
 ächtigen.

Datenschutz

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind das Privateigentum der Sungrow Power Supply Co., Ltd. Die interne Vervielfältigung ist nur zum Zweck der Produktevaluierung und zu anderen angemessenen Zwecken zulässig.
- Hiermit erklären wir, dass die in der Anlage gespeicherten Daten zu Netzwerkkonten und Passwörtern nur für die Fernsteuerung und -überwachung des Geräts genutzt und nicht ohne Ihre Zustimmung an Datenplattformen Dritter übermittelt werden.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Ladestation bitte unter Beachtung der am Installationsort geltenden Bestimmungen bezüglich der Entsorgung von Elektroaltgeräten. Eine Rückgabe an Sungrow ist ebenfalls möglich, allerdings gehen die damit verbundenen Kosten zu Ihren Lasten.

Informationen zu diesem Benutzerhandbuch

Das Handbuch enthält vor allem Produktinformationen sowie Richtlinien für Montage, Betrieb und Wartung.

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an technisches Fachpersonal, das für die Montage, den Betrieb und die Wartung der Ladestation zuständig ist, sowie an Benutzer, die die Parameter der Ladestation überprüfen müssen.

Technisches Fachpersonal muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Das Personal muss Fachkompetenz in den Bereichen Elektronik, elektrische Verkabelung und Mechanik besitzen und mit elektrischen und mechanischen Schaltplänen vertraut sein.
- Das Personal muss bezüglich der Installation und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen ausgebildet sein.
- Das Personal muss in der Lage sein, schnell auf Gefahren oder Notfälle zu reagieren, die während der Montage und Inbetriebnahme auftreten.
- Das Personal muss mit den regional geltenden Normen und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen vertraut sein.
- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen für den Betrieb der Anlage vertraut.

EMV

Auch wenn das Gerät den einschlägigen Emissionsgrenzwerten entspricht, kann es unter Umständen zu Beeinflussungen kommen (weil sich empfindliche Geräte am selben Ort befinden oder die Anlage in der Nähe eines Funk- oder Fernsehempfängers installiert ist). In diesem Fall sind geeignete Abhilfemaßnahmen vom Betreiber zu ergreifen.

Verwendung dieses Handbuchs

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Alle Inhalte, Bilder, Marken und Symbole in diesem Handbuch sind Eigentum von SUNGROW. Kein Teil dieses Dokuments darf von nicht-internen Mitarbeitern von SUNGROW ohne schriftliche Genehmigung nachgedruckt werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann von Zeit zu Zeit aktualisiert oder überarbeitet werden, wobei das tatsächlich erworbene Produkt maßgeblich ist. Das neueste Handbuch kann unter **support.sungrowpower.com** oder über die einschlägigen Vertriebskanäle bezogen werden.

Inhaltsverzeichnis

Alle Rechte vorbehalten	I
Informationen zu diesem Benutzerhandbuch	
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Symbole	1
1.2 Verpackung, Transport und Aufbewahrung	2
1.3 Betrieb	4
1.4 Wartung und Austausch	5
2 Produkteinführung	6
2.1 Vorstellung	6
2.2 Produktionseinführung	7
2.2.1 Erscheinungsbild und Abmessungen	7
2.2.2 Innerer Aufbau	7
2.2.3 Externer Anschluss	8
2.2.4 LED-Anzeigesignale	9
2.3 Auspacken und Aufbewahrung	9
2.3.1 Auspacken und Inspizieren	9
2.3.2 Packliste	
2.3.3 Aufbewahrung	12
2.4 Installation	13
2.4.1 Sicherheit	13
2.4.2 Werkzeuge zur Installation	14
2.4.3 Installationsabstand	15
2.4.4 Installationsvorbereitung	16
2.4.4.1 Fehlerstromschutz	16
2.4.4.2 AC-Eingangskabel	17
2.4.4.3 Ringkabelschuhe	17
2.4.4.4 Anforderungen an Ethernet-Kabel	17
2.4.4.5 SIM-Karten-Anforderungen	17
2.4.5 Wandmontage	17
2.4.5.1 Anbringen der Wandhalterung	
2.4.5.2 Anbringen der Halterungen an die Lades	station18

2.4.5.3 Anbringen der Griffe	18
2.4.5.4 Montage der Ladestation	19
2.4.5.5 Entfernen der Griffe	19
2.4.5.6 Sichern der Ladestation	20
2.4.5.7 Installation der Ladesteckermulde	20
2.4.5.8 Anschließen der Kabelschuhe	21
2.4.5.9 Anschließen des Ethernet-Kabels	24
2.4.5.10 Einsetzen der SIM-Karte	25
2.4.6 Säulenmontage (optional)	25
2.4.6.1 Säulenkomponenten	26
2.4.6.2 Empfohlener Bauplan für Ladesäulenfundament	27
2.4.6.3 Abnehmen der Verkleidung	27
2.4.6.4 Installation der Säule	28
2.4.6.5 Anbringen der Griffe	29
2.4.6.6 Montage der Ladestation	29
2.4.6.7 Entfernen der Griffe	30
2.4.6.8 Installation der Steckermulde	30
2.4.6.9 Anschließen des Wechselstromkabels	31
	~~
2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung	
2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung 2.4.6.11 Anbringen des Ladesteckers	
2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung 2.4.6.11 Anbringen des Ladesteckers 2.4.7 Bewegliche Ladestationsinstallation (optional)	32 32 33
2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung 2.4.6.11 Anbringen des Ladesteckers 2.4.7 Bewegliche Ladestationsinstallation (optional) 3 Funktionsbeschreibung der Bedienoberfläche	
 2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung	
 2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung 2.4.6.11 Anbringen des Ladesteckers. 2.4.7 Bewegliche Ladestationsinstallation (optional). 3 Funktionsbeschreibung der Bedienoberfläche 3.1 Vorstellung der Seiten 3.1.1 Systemprüfung 3.1.2 Startseite. 3.1.3 Weitere Seiten 3.1.3.1 Nicht verfügbar 3.1.3.2 Not-Aus 3.1.3.3 Firmware-Aktualisierung 3.1.3.5 Abnormal 3.1.3.6 Spracheinstellungen 3.2 Laden 3.2.1 Anschließen des Ladesteckers. 	
 2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung 2.4.6.11 Anbringen des Ladesteckers 2.4.7 Bewegliche Ladestationsinstallation (optional) 3 Funktionsbeschreibung der Bedienoberfläche 3.1 Vorstellung der Seiten 3.1.1 Systemprüfung 3.1.2 Startseite 3.1.3 Weitere Seiten 3.1.3.1 Nicht verfügbar 3.1.3.2 Not-Aus 3.1.3.3 Firmware-Aktualisierung 3.1.3.5 Abnormal 3.1.3.6 Spracheinstellungen 3.2 Laden 3.2.1 Anschließen des Ladesteckers 3.2.2 Lademethode 	
 2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung	

4	Betriebs- und Wartungsmodus	50
	4.1 An- und Abmelden	50
	4.1.1 Anmelden	50
	4.1.2 Abmelden	51
	4.2 Funktionsbeschreibung	51
	4.2.1 CCU Info	51
	4.2.2 Version	55
	4.2.3 Config_1	56
5	Fehler und Fehlerbehebung	60
	5.1 TCU	60
	5.2 CCU	65
	5.3 LLC	67
	5.4 PFC	71
	5.5 Ladestoppcode	75
6	Wartungsanleitung	83
7	Anhang	85
	7.1 Systemparameter	85
	7.2 Qualitätssicherung	86
	7.3 Kontaktinformationen	87

1 Sicherheitshinweise

1.1 Symbole

Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise, die durch die nachstehend aufgeführten Symbole gekennzeichnet sind und die Sicherheit von Personen und Gegenständen bei der Verwendung gewährleisten und zur Funktionsoptimierung des Produkts beitragen sollen.

🚹 GEFAHR

Weist auf potenzielle Gefahren mit hohem Risiko hin, deren Missachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

WARNUNG

Weist auf potenzielle Gefahren mit mittlerem Risiko hin, deren Missachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

A VORSICHT

Weist auf potenzielle Gefahren mit geringem Risiko hin, deren Missachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

Weist auf potenzielle Risiken hin, deren Missachtung zu Gerätedefekten oder finanziellen Einbußen führen kann.

0

"HINWEIS" weist auf zusätzliche Informationen, hervorgehobene Inhalte oder Tipps hin, die Ihnen dabei helfen können, Probleme zu beheben oder Zeit zu sparen.

Beachten Sie stets die am Gerät angebrachten Gefahrenhinweise und Warnsymbole. Dazu gehören folgende Symbole:

Tabelle 1-1	Symbolbeschreibung
-------------	--------------------

Symbole	Beschreibung
	Bedienung nur durch qualifiziertes Personal.
	Die Temperatur an dieser Stelle übersteigt den für den
	menschlichen Körper verträglichen Bereich. Nicht ungeschützt
	berühren.
	Vor dem Bedienen das Handbuch studieren.
▲ <i>></i> `.	Nach dem Anhalten des Geräts liegt noch gefährliche Spannung
<u>/</u> {\ ()	an. Keine sofortigen Arbeiten am Gerät verrichten. Mindestens
10min	zehn Minuten warten.

1.2 Verpackung, Transport und Aufbewahrung

Verpackung

HINWEIS

Die Ladestation ist fest mit Folie umwickelt und durch Schaumstoffblöcke geschützt. Sie ist in Karton verpackt und steht auf einer hölzernen Bodenplattform.

Transport

HINWEIS

Während des Transports muss die Ladestation fest verpackt sein. Karton und hölzerne Bodenplattform müssen unversehrt sein. Die Hinweise zum Be- und Entladen müssen deutlich vermerkt sein und die Ladestation darf nicht auf dem Kopf stehend aufbewahrt oder transportiert werden.

Achten Sie beim Transport darauf, dass die Gerätschaft ordnungsgemäß fixiert ist, damit die Verpackung und ihr Inhalt nicht durch heftige Stöße zu Schaden kommt. Prüfen Sie die Ware nach dem Eintreffen auf Transportschäden und melden Sie etwaige Schäden umgehend der Spedition oder SUNGROW.

Prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung der Lieferliste entspricht.

▲GEFAHR

Die Komponenten dürfen nur von Fachpersonal auseinandergebaut werden.

Aufbewahrung

HINWEIS

Das Gerät ist an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort aufzubewahren,

der frei von schädlichen Gasen ist.

Aufbewahrungstemperatur: -40°C~+70°C

Umgebungstemperatur beim Hochfahren: -35°C~+55°C

Umgebungstemperatur bei voller Leistung: -25°C~+50°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe korrosiver Gegenstände auf.



1.3 Betrieb

GEFAHR

Im laufenden Betrieb liegen hohe Spannungen an. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, die zum Tod sowie zu schweren Personen- und Sachschäden führen können. Beachten Sie die in diesem Handbuch und anderen relevanten Unterlagen aufgeführten Sicherheitshinweise.

Während das Gerät läuft, ist der Bereich rund um die Auslassöffnungen für die Wärmeableitung sehr heiß, sodass Verbrennungsgefahr besteht. Nicht berühren. Beim Betreiben des Geräts sind die örtlichen Gesetze und Vorschriften zu beachten.

Beim Anschließen eines Elektrofahrzeugs an eine Vorrichtung zur Versorgung von Elektrofahrzeugen mit Strom dürfen keine Verlängerungskabel verwendet werden. Verbinden Sie nur Elektrofahrzeuge und Ladevorrichtungen. Schließen Sie keine anderen Lasten (Elektrowerkzeuge etc.) an.

Platzieren Sie den Ladestecker nach dem Ladevorgang wieder in der Steckermulde, damit er weder Verunreinigungen noch Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Verbiegen oder quetschen Sie den Ladestecker nicht, damit er nicht beschädigt wird.

Setzen Sie die Ladestation nicht Hitze, Schmutz oder Wasser aus.

Die Benutzung der Ladestation ist strengstens untersagt, wenn der Ladestecker oder das Ladekabel defekt ist, Risse, Scheuerstellen oder Brüche aufweist oder anderweitig beschädigt ist. Wenden Sie sich bei Unregelmäßigkeiten an den Verkäufer oder an SUNGROW.

Drücken Sie bei Unregelmäßigkeiten während des Gebrauchs sofort die Not-Aus-Taste, um die Stromzufuhr abzuschalten.

Lassen Sie bei Gewittern Vorsicht beim Laden walten.

Kinder sind während des Ladevorgangs von der Ladestation fernzuhalten.

Lassen Sie bei Gewittern Vorsicht beim Laden walten und seien Sie sich der möglichen Risiken bewusst.

Studieren Sie vor dem Laden eines Elektrofahrzeugs sorgfältig die diesbezüglichen Hinweise und Anleitungen des Fahrzeugs.

1.4 Wartung und Austausch

▲ GEFAHR

Im laufenden Betrieb liegen hohe Spannungen an. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, die zum Tod sowie zu schweren Personen- und Sachschäden führen können. Vor allen Wartungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet werden. Bei der Handhabung sind die in diesem Handbuch und in anderen relevanten Unterlagen aufgeführten Sicherheitshinweise strikt zu beachten. Warten Sie das Gerät erst dann, wenn Sie sich mit dem Inhalt dieses Handbuchs und mit den geeigneten Werkzeugen und Prüfgeräten vertraut gemacht haben. Schalten Sie das Gerät vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten aus und warten Sie mindestens zehn Minuten, bevor Sie das Gerät bedienen. Halten Sie unbeteiligte Personen vom Wartungsort fern und stellen Sie entsprechende Warnschilder oder Absperrungen auf. Schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass alle Fehler, die die Funktionssicherheit des Geräts beeinträchtigen würden, behoben wurden. Beachten Sie während der Wartung die Angaben zum ESD-Schutz. Halten Sie den Ladestecker sauber und trocken und wischen Sie ihn mit einem sauberen und trockenen Tuch ab, falls er verschmutzt ist. Berühren Sie die Stifte des Ladesteckers nicht mit bloßen Händen, während das Gerät eingeschaltet ist. Es muss regelmäßig geprüft werden, ob der Stecker beschädigt ist. Auch das Gehäuse und die benachbarten Bauteile sind auf Anzeichen von Beschädigungen

zu prüfen (Sichtprüfung).

2 Produkteinführung

2.1 Vorstellung

Die 30-kW-Gleichstrom-Ladestation (im Folgenden "die Ladestation") dient zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) mit Gleichstrom und kann wahlweise an der Wand, an einem Mast oder Wagen montiert werden. Die Ladestation bietet folgende Vorteile:

Wegweisende Technologie

Die auf weltweit führender Stromversorgungstechnologie und einem wegweisenden Designkonzept basierende Ladestation ist dafür konzipiert, Elektrofahrzeuge sicher, zuverlässig und kontrollierbar mit Gleichstrom zu versorgen.

Erstklassige Merkmale und Funktionen

Die Ladestation zeichnet sich durch aktive Leistungskompensation, hohe Effizienz, hohe Energiedichte, große Zuverlässigkeit, extrem niedrigen Energieverbrauch im Standby-Betrieb, eine intelligente Steuerung und das ausgezeichnete Zusammenspiel von Mensch und Maschine aus.

Zukunftssicher

Dank ihrer äußerst breiten Konstantstrom-Ausgangsspannung eignet sich die Station für alle am Markt verfügbaren Fahrzeuge und deren Ladebedarf.

2.2 Produktionseinführung

2.2.1 Erscheinungsbild und Abmessungen



Abbildung 2-1 Produktabmessungen (in mm)

2.2.2 Innerer Aufbau



Abbildung 2-2 Diagramm des inneren Aufbaus

Tabelle 2-1 Beschreibung des inneren Aufbaus

Nr.	Name
А	Türsensor
В	Axiallüfter
С	Isolationswächter
D	CCU-Modul (Ladesteuergerät)

Nr.	Name
E	Gleichstromzähler
F	Anschluss Wechselstromeingang
G	Ladestecker
Н	TCU-Modul (Tarifsteuergerät)
Ι	Display
J	Kartenleser
К	Leuchtenfeld

2.2.3 Externer Anschluss





Nr.	Name
А	Kabelauslass Gleichstrom-Ladestation
В	Luftauslass
С	RSVD-Anschluss
D	LAN-Anschluss
E	Wechselstrom-Kabeleinlass
F	4G- und WLAN-Antenne

2.2.4 LED-Anzeigesignale

Tabelle 2-3 Status der Anzeige

Farbe der Kontrollleuchte	Verhalten	Anmerkungen	Bedeutung	
			Vollständig	
	Blaue Kontrollleuchte leuchtet permanent		geladen (La-	
		Normal	destecker an-	
			geschlossen,	
Blau			aber kein La-	
			devorgang)	
	Blaue Kontrollleuchte leuchtet			
	abwechseInd eine Sekunde	Normal	Ladevorgang	
	lang auf und erlischt für eine	normai	läuft	
	Sekunde			
Det	Rote Kontrollleuchte leuchtet	Abbormol	Fehler	
RUL	permanent	Abhormai		
C milin	Grüne Kontrollleuchte leuchtet	Nemeel	Standby	
Grun	permanent	Normai	Stanuby	

2.3 Auspacken und Aufbewahrung

2.3.1 Auspacken und Inspizieren

Jedes Gerät wird vor der Auslieferung gründlich geprüft und sorgfältig inspiziert. Trotzdem können beim Transport Schäden entstehen. Nehmen Sie das Gerät daher bitte gründlich in Augenschein.

- Überprüfen Sie die Verpackung auf sichtbare Schäden.
- Überzeugen Sie sich davon, dass der Lieferumfang der Packliste entspricht.
- Überprüfen Sie den Inhalt nach dem Auspacken auf Beschädigungen.

Wenden Sie sich bei Schäden oder Abweichungen an SUNGROW oder an den Spediteur und legen Sie Fotos vor, die bei der Abwicklung helfen.

Entsorgen Sie nicht die Originalverpackung. Es wird empfohlen, das Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren, wenn das Gerät außer Betrieb genommen wird.

HINWEIS

Prüfen Sie das Äußere und die Bauteile des Geräts nach Erhalt des Produkts auf Beschädigungen und sehen Sie nach, ob die Versandliste mit dem tatsächlich bestellten Produkt übereinstimmt.

Installieren Sie das Gerät nicht, wenn es bei den oben genannten Prüfpunkten Anlass zu Beanstandungen gibt. Wenden Sie sich in diesem Fall möglichst zeitnah an SUNGROW.

Achten Sie bei der Verwendung von Messern zum Auspacken darauf, die Ladestation nicht zu beschädigen.

2.3.2 Packliste



Abbildung 2-4 Packliste

Tabelle 2-4 Packliste

Nr.	Name	Einheit	Anz.
А	Integrierte Einzelanschluss-Gleichstromladestation IDC30E	STCK	1
В	IDC30E-Wandmontageblech	STCK	1
С	Blechschablone	STCK	1

Nr.	Name	Einheit	Anz.
D	Griff M12	STCK	2
E	IDC30E-Auslassverkleidung	STCK	1
F	IDC30E-Auslassverkleidung B	STCK	1
G	Schwerlastanker	STCK	6
Н	M1-Karte	STCK	2
I	Wandmontagekomponenten oben links	STCK	1
J	Wandmontagekomponenten oben rechts	STCK	1
К	Wandmontagekomponenten unten links	STCK	1
L	Wandmontagekomponenten unten rechts	STCK	1
Μ	Trockenmittel	STCK	1
Ν	Torx-Schrauben M5x12, SUS304	STCK	20
0	Torx-Senkkopfschrauben M4x12, SUS304	STCK	1
Р	Modularer RJ45-Stecker	STCK	2
Q	Schlüssel	STCK	2
R	Konformitätsbescheinigung	STCK	1
S	Prüfbericht	STCK	1

2.3.3 Aufbewahrung

Wenn die Ladestation nicht sofort installiert wird, muss sie ordnungsgemäß aufbewahrt werden.

- Bewahren Sie die Ladestation in der Originalverpackung mit dem darin befindlichen Trockenmittel auf.
- Die Aufbewahrungstemperatur muss stets zwischen -40 und +70 °C liegen, und die relative Luftfeuchtigkeit während der Aufbewahrung muss stets zwischen 5 und 95 % liegen (nicht kondensierend).
- Bei Stapellagerung darf die Anzahl der Stapeleinheiten niemals die auf der Außenseite der Verpackung vorgegebene Grenze überschreiten.
- Die Verpackung muss aufrecht stehen.
- Wenn die Ladestation erneut transportiert werden muss, ist sie vor dem Verladen und dem Transport sorgfältig zu verpacken.
- Bewahren Sie die Ladestation nicht an Orten auf, an denen andere Gegenstände die Ladestation beeinträchtigen oder beschädigen könnten.
- Bewahren Sie die Ladestation an einem sauberen und trockenen Ort auf, damit sie weder Staub noch Wasserdampf ausgesetzt ist.
- Bewahren Sie die Ladestation nicht an Orten auf, an denen es ätzende Stoffe gibt oder die für Nagetiere und Insekten zugänglich sind.

- Führen Sie regelmäßige Inspektionen durch. Wenn Insektenfraß oder Bissspuren von Nagetieren gefunden werden, ist das Verpackungsmaterial zeitnah zu ersetzen.

HINWEIS

Bewahren Sie die Ladestation unter Beachtung der diesbezüglichen Anforderungen auf. Produktschäden,

die durch die Nichteinhaltung der Anforderungen an die Aufbewahrung verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

2.4 Installation

MARNUNG

Beachten Sie bei der mechanischen Installation alle lokalen Normen und Anforderungen.

2.4.1 Sicherheit

🛕 GEFAHR

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass es keine elektrische Verbindung gibt.

Achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren,

damit keine Kabel oder Leitungen verletzt werden und es nicht zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen kommt.

MARNUNG

Schlechte Bedingungen am Installationsort beeinträchtigen die Funktion der Anlage.

Installieren Sie die Ladestation an einem gut belüfteten Ort.

Vergewissern Sie sich, dass die Öffnungen für die Wärmeableitung nicht versperrt sind.

Installieren Sie die Ladestation nicht in einer Umgebung mit brennbaren/ explosiven Gegenständen oder Rauchentwicklung.

VORSICHT

Unsachgemäße Handhabung kann Personenschäden herbeiführen. Machen Sie sich vor dem Bewegen der Ladestation mit ihrem Gewicht vertraut und achten Sie auf die Balance, damit das Gerät nicht umkippt oder hinfällt. Legen Sie vor der Durchführung von Arbeiten an der Ladestation geeignete Schutzausrüstung an.

2.4.2 Werkzeuge zur Installation



Abbildung 2-5 Werkzeuge

Tabelle 2-5 Werkzeuge

Nr.	Name
А	Sicherheitsschuhe
В	Schutzbrille
С	Isolierhandschuhe
D	Gehörschutz
E	Atemschutzmaske
F	Staubsauger
G	Markierstift
Н	Kreuzschlitzschraubendreher
I	Wasserwaage
J	Maßband
К	13-mm-Maulschlüssel, 19-mm-Maulschlüssel
L	Rollgabelschlüssel
Μ	Gummihammer
Ν	Elektrische Bohrmaschine
0	Bohrer: Ø12/Ø18
Ρ	Torx-Schlüsselsatz
R	Hydraulische Crimpzange
S	Heißluftpistole
Т	SIM-Karten-Auswurfstift

2.4.3 Installationsabstand

Lassen Sie genug Abstand (ausführliche Angaben, siehe nachstehende Abbildung) nach allen Seiten der Ladestation, damit eine gute Wärmeableitung gewährleistet ist und das Gerät bequem bedient und gewartet werden kann.

Wenn mehrere Ladestationen am gewählten Ort installiert werden sollen, empfiehlt es sich, die Breite der Parkplätze zu berücksichtigen.



Oben: 200 mm Unten: 500 mm Vorn: 300 mm Links und rechts: 1000 mm Abstand: 2500 mm



Abbildung 2-6 Empfohlener Mindestabstand für die Installation

GEFAHR

Versperren Sie nicht den Luftein- und -auslass der Ladestation, da die Ladestation andernfalls möglicherweise Schaden nimmt.

2.4.4 Installationsvorbereitung

2.4.4.1 Fehlerstromschutz

Zwischen Ladestation und Stromnetz muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD, Residual Current Device) installiert werden. Verwenden Sie bitte die Ausführung RCBO oder RCCB+MCB. Die Anforderungen an die Parameter lauten wie folgt:

Tabelle 2-6 Anforderungen an RCD-Parameter

Parameter	Wert
Anzahl der Pole	4P
Ausführung der Pole	3P+N /4P
Thermomagnetische Auslösecharakteristik	С
Nominaler Ausschaltstrom Icn	6 kA
Nennstrom In	63
Nennspannung Ue	400 VAC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Fehlerstromtyp	A
Typ (Wellenform des erkannten Erdschlusses)	S
Nominaler Fehlerstrom im Betrieb	100 mA
Kurzzeit-Auslöseverzögerung	Ja
Stoßstromfestigkeit (Welle 8/20)	3000 A

2.4.4.2 AC-Eingangskabel

Das fünfadrige Kupferkabel wird empfohlen, wenn die wechselstromseitige Übertragungsdistanz weniger als 400 Meter beträgt. Empfohlen wird die Verwendung eines Kabels mit einem Außendurchmesser von 18 bis 25 mm und einem Leiterquerschnitt von jeweils 10 mm².



2.4.4.3 Ringkabelschuhe

Damit sich das Kabel fest mit der Anschlussklemme verbinden lässt, muss die entsprechende Klemme auf das Kabel gecrimpt werden, nachdem das Kabel durch den AC-Kabeleinlass geführt wurde. Bei schlechtem Kontakt drohen Überhitzung und sogar sicherheitsrelevante Vorfälle.

Zum Befestigen der Wechselstromkabel am Klemmenblock werden Ringkabelschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt. Beachten Sie beim Kauf der Ringkabelschuhe die folgenden Vorgaben.



2.4.4.4 Anforderungen an Ethernet-Kabel

Verwenden Sie ein 8-adriges Ethernet-Kabel der Kategorie Cat5e oder Cat6.

2.4.4.5 SIM-Karten-Anforderungen

Verwenden Sie eine große SIM-Karte mit einem monatlich verfügbaren Datenvolumen von mindestens 150 M.

2.4.5 Wandmontage



Zum Öffnen oder Schließen der Klappe vor Ort fest gegen das Türblech drücken und dann den Schlüssel drehen.



2.4.5.1 Anbringen der Wandhalterung

- Schritt 1 Platzieren Sie die Blechschablone an der Wand und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
- Schritt 2 Bohren Sie an den markierten Stellen mit einer Bohrmaschine Löcher mit 12 mm Durchmesser und 70 mm Tiefe.
- Schritt 3 Setzen Sie Spreizdübel M8x60 mm in die Bohrungen ein.
- **Schritt 4** Befestigen Sie die Halterung mit Schwerlastankern an der Wand und ziehen Sie die Muttern mit einem Rollgabelschlüssel fest.



Abbildung 2-7 Schritte zum Bohren der Löcher

- - ENDE

2.4.5.2 Anbringen der Halterungen an die Ladestation

- Schritt 1 Legen Sie die Ladestation mit der Rückseite nach oben auf eine Schaumstoff- oder Textilunterlage, damit das Gehäuse nicht beschädigt wird.
- Schritt 2 Befestigen Sie die oberen und unteren Halterungen (insgesamt 4 Stck.) mit 14 Torx-Schrauben M5x12 an der Rückseite der Ladestation,



Abbildung 2-8 Montage der Halterungen der Ladestation

- - ENDE

2.4.5.3 Anbringen der Griffe

- Schritt 1 Legen Sie die Ladestation flach auf den Boden.
- Schritt 2 Entfernen Sie die Lochstopfen zu beiden Seiten der Ladestation, um die Öffnungen zum Anbringen der Griffe freizulegen.

Schritt 3 Setzen Sie die Griffe an den Öffnungen an und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn an der Ladestation fest.



Abbildung 2-9 Montage der Griffe

--ENDE

2.4.5.4 Montage der Ladestation

- **Schritt 1** Halten Sie die Griffe mit beiden Händen und platzieren Sie die Ladestation behutsam an der Wandhalterung.
- **Schritt 2** Richten Sie die Halterungen an der Rückseite der Ladestation an der Wandhalterung aus und hängen Sie die Ladestation von oben nach unten in die Wandhalterung ein.



Abbildung 2-10 Montage der Ladestation

- - ENDE

2.4.5.5 Entfernen der Griffe

Schritt 1 Drehen Sie Griffe gegen den Uhrzeigersinn aus der Ladestation, sodass die Öffnungen zum Anbringen der Griffe freiliegen.

Schritt 2 Verschließen Sie die Öffnungen zum Anbringen der Griffe wieder mit den Lochstopfen.



Abbildung 2-11 Einsetzen der Lochstopfen

--ENDE

2.4.5.6 Sichern der Ladestation

Schritt 1 Befestigen Sie die Ladestation wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt mit Torx-Schrauben M5x12 (empfohlenes Anzugsdrehmoment: ≤1,2 Nm) an der Wandhalterung.



Abbildung 2-12 Sichern der Ladestation

--ENDE

2.4.5.7 Installation der Ladesteckermulde

- Schritt 1 Bringen Sie die Steckermulde in Einbaulage.
- Schritt 2 Befestigen Sie die Steckermulde mit Torx-Schrauben M5x12 an der Ladestation (empfohlenes Anzugsdrehmoment: ≤1,5 Nm).
- Schritt 3 Bringen Sie die orangefarbene Blende unten an der Steckermulde an und sichern Sie sie mit Torx-Senkkopfschrauben M4x12.

Schritt 4 Überzeugen Sie sich davon, dass die Steckermulde fest installiert ist, und hängen Sie den Ladestecker dann in die Mulde der Ladestation ein.



Abbildung 2-13 Installation der Steckermulde

Tabelle 2-7 Zubehör zum Installieren der Steckermulde

Nr.	Name	Menge
А	Torx-Schrauben M5x12	4
В	Torx-Senkkopfschrauben M4x12	1
С	Orangefarbene Blende	1

Die in diesem Handbuch erwähnten Torx-Schrauben werden mit dem in ""Abbildung 2-5 Werkzeuge"" spezifizierten Spezialschlüssel festgezogen bzw. gelöst.

- - ENDE

i

2.4.5.8 Anschließen der Kabelschuhe

Schritt 1 Entfernen Sie die Schutzschicht und die Isolierschicht wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt auf einer bestimmten Länge.



Schritt 2 Führen Sie die freiliegende Kupferader in die Aufnahme des Ringkabelschuhs ein und verpressen Sie sie mit einer Crimpzange.

Schritt 3 Wählen Sie ein zum Durchmesser des Drahts passendes Stück Schrumpfschlauch, bringen Sie es an der zu crimpenden Stelle an und schrumpfen Sie es mit einer Heißluftpistole auf.



Abbildung 2-14 Crimpen der Kabelschuhe

Schritt 4 Die Kabelschuhe sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



Abbildung 2-15 Kabelschuhe



Für das Wechselstromkabel wird ein Durchmesser von 18 bis 25 mm empfohlen.

Schritt 5 Entfernen Sie die Kabelschelle.



Schritt 6 Entfernen Sie die wasserdichte Kabeldurchführung aus der Einlassöffnung für das Wechselstromkabel. Führen Sie das gecrimpte Wechselstromkabel durch die wasserdichte Kabeldurchführung in den Einlass für das Wechselstromkabel. Bringen Sie die wasserdichte Kabeldurchführung dann wieder an. Achten Sie darauf, dass die Isolationsschicht des Kabels im Bereich der wasserdichten Kabeldurchführung unversehrt ist.



Schritt 7 Befestigen Sie die Kabelschuhe wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt mit Schrauben M5 an den jeweiligen Klemmen (Anzugsdrehmoment: 3±0,2 Nm).



Abbildung 2-16 Anschließen der Kabelschuhe



Bei einer Übertragungsdistanz von bis zu 400 Metern wird ein Kupferkabel mit 10 mm² Leiterquerschnitt empfohlen.

Schritt 8 Bringen Sie die Kabelschelle wieder an.



--ENDE

2.4.5.9 Anschließen des Ethernet-Kabels

Gehen Sie wie folgt vor, wenn der Zugriff der IDC30E auf das Netzwerk über ein Ethernet-Kabel erfolgt.

Schritt 1 Schrauben Sie die Dichtmutter vom Kommunikationssteckverbinder ab und entnehmen Sie den Gummidichtring.



Schritt 2 Schieben Sie das Kabel der Reihe nach durch die einzelnen Teile und legen Sie die Adern auf einer Länge von 10 bis 15 mm frei.









Schritt 4 Setzen Sie die Gummischeibe wieder ein und ziehen Sie die Dichtmutter fest.

Schritt 5 Entfernen Sie die wasserdichte Kabeldurchführung vom LAN-Anschluss an der Unterseite der Ladestation. Führen Sie den Kommunikationssteckverbinder in den LAN-Anschluss ein und achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet ("klick").



- - ENDE

2.4.5.10 Einsetzen der SIM-Karte

Gehen Sie wie folgt vor, wenn der Zugriff der IDC30E auf das Netzwerk über eine SIM-Karte erfolgt.

- Schritt 1 Entnehmen Sie den SIM-Kartenhalter unter Verwendung einer eigens anzufertigen Auswurfnadel aus dem TCU-Modul.
- Schritt 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den Halter ein und schieben Sie den Halter wieder in den SIM-Kartensteckplatz.



- --ENDE
- 2.4.6 Säulenmontage (optional)

2.4.6.1 Säulenkomponenten



Abbildung 2-17 Säulenkomponenten

Tabelle 2-8 Beschreibung der Säulenkomponenten
--

Nr.	Name			Einheit	Anzahl
A	IDC30E-Säu- lenkompo- nenten	а	Blechsäule	Stck.	1
		b	Rückwandverkleidung	Stck.	1
		С	Obere Verkleidung	Stck.	1
		d	Obere Verkleidung	Stck.	1
В	Torx-Schrauben	auben mit Innenstift M5x12			10
С	Schwerlastanke	nwerlastanker M12x110		Stck.	10
D	Federscheibe			Stck.	10
E	Unterlegscheibe	Klasse	A	Stck.	6

2.4.6.2 Empfohlener Bauplan für Ladesäulenfundament



Abbildung 2-18 Diagramm Ladesäulenfundament

Die PVC-Durchführung n60 ist in das Fundament eingebettet. Das Wechselstrom-Eingangskabel passiert die Durchführung aus PVC-Kunststoff und wird später an die Schaltung der Ladestation angeschlossen.

Für das Wechselstrom-Eingangskabel wird eine Länge von 1000 mm über dem Boden empfohlen.

2.4.6.3 Abnehmen der Verkleidung

A

- Schritt 1 Entfernen Sie die Schrauben der Sockelverkleidung der Ladestation.
- Schritt 2 Ziehen Sie die Sockelverkleidungen heraus.

Schritt 3 Entfernen Sie die Schrauben der Rückwandverkleidung der Ladestation und nehmen Sie die Verkleidung ab.



Abbildung 2-19 Entfernen der Rückwandverkleidung

Tabelle 2-9 Zubehör zum Entfernen der Rückwandverkleidung

Nr.	Name	Menge
А	Torx-Senkkopfschrauben M5x14	6
В	Torx-Schrauben M5x12	6

--ENDE

2.4.6.4 Installation der Säule

- Schritt 1 Platzieren Sie die Säule auf dem Fundament und zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
- Schritt 2 Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit 18 mm Durchmesser und 120 mm Tiefe.
- Schritt 3 Setzen Sie die Schwerlastanker M12x110 in die Löcher ein.


Schritt 4 Schrauben Sie die Säule mit einem 19-mm-Maulschlüssel am Fundament fest.

Abbildung 2-20 Säuleninstallation

- - ENDE

2.4.6.5 Anbringen der Griffe

Ausführliche Angaben zur Installation finden Sie unter "2.4.5 Wandmontage".

2.4.6.6 Montage der Ladestation

- Schritt 1 Halten Sie die Griffe mit beiden Händen und heben Sie die Ladestation bis zum oberen Ende der Säule.
- Schritt 2 Richten Sie die Ladestation am Positionierstift der Säule aus.

Schritt 3 Befestigen Sie die Ladestation mit Torx-Schrauben M8x16 an der Säule und überzeugen Sie sich vor dem Gebrauch davon, dass sie ordnungsgemäß festgezogen wurden.



Abbildung 2-21 Montage der Ladestation

Tabelle 2-10 Zubehör zum	Installieren de	er Ladestation
	motumeren a	

Nr.	Name	Menge
А	Positionierstift	2
В	Torx-Schrauben M8x16	10
	Feder	10
	Unterlegscheibe	10

--ENDE

2.4.6.7 Entfernen der Griffe

Ausführliche Angaben zur Installation finden Sie unter "2.4.5 Wandmontage". Entfernen Sie die Griffe.

2.4.6.8 Installation der Steckermulde

- Schritt 1 Horizontal in Einbaulage bringen.
- Schritt 2 Befestigen Sie die Steckermulde mit Torx-Schrauben M5x12 an der Ladestation (empfohlenes Anzugsdrehmoment: ≤1,5 Nm).
- Schritt 3 Bringen Sie die orangefarbene Blende unten an der Steckermulde an.

Schritt 4 Sichern Sie die orangefarbene Blende mit Torx-Schrauben M4x12.



Abbildung 2-22 Steckermulde installieren

- - ENDE

2.4.6.9 Anschließen des Wechselstromkabels

- Schritt 1 Öffnen Sie die Schaltschranktür der Ladestation.
- **Schritt 2** Führen Sie das Wechselstromkabel durch die in das Fundament eingebettete PVC-Durchführung n60 und durch die Säule und schließen Sie es dann an die Ladestation an.



Abbildung 2-23 Anschließen des Wechselstromkabels

- Schritt 3 Ausführliche Informationen zum Thema Wechselstromanschluss finden Sie unter "2.4.5.8 Anschließen der Kabelschuhe"
- Schritt 4 Ausführliche Informationen zum Thema Netzwerkverbindung finden Sie unter "2.4.5.10 Einsetzen der SIM-Karte" und "2.4.5.10 Einsetzen der SIM-Karte"
 - --ENDE



2.4.6.10 Anbringen der Verkleidung

- **Schritt 1** Bringen Sie die Rückwandverkleidung der Ladestation an und sichern Sie sie mit Torx-Senkkopfschrauben M5x12.
- **Schritt 2** Schließen Sie die Sockelverkleidung und befestigen Sie sie mit Torx-Schrauben M5x14 an der Säule.



Abbildung 2-24 Anbringen der Rückwandverkleidung

- - ENDE

2.4.6.11 Anbringen des Ladesteckers

Überzeugen Sie sich davon, dass die Ladesteckermulde fest installiert ist, und hängen Sie den Ladestecker dann in die Ladestation ein.



Abbildung 2-25 Anbringen des Ladesteckers

2.4.7 Bewegliche Ladestationsinstallation (optional)

Schritt 1 Befestigen Sie die Halterung für die Wandmontage mit Schrauben M8x16 am Wagen.



- Schritt 2 Platzieren Sie die Ladestation auf einer ebenen Fläche, die mit Schaumstoff oder dergleichen gepolstert ist.
- Schritt 3 Befestigen Sie die oberen und die unteren Halterungen mit Schrauben M5x12 an der Rückseite der Ladestation.



Schritt 4 Entfernen Sie die Lochstopfen zu beiden Seiten der Ladestation und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung an geeigneter Stelle auf. Setzen Sie die Griffe in die entsprechenden Öffnungen zu beiden Seiten der Ladestation ein und ziehen Sie sie fest.



Schritt 5 Heben Sie die Ladestation an den Griffen an und hängen Sie sie in die Wandhalterung ein.



- Schritt 6 Entfernen Sie die Griffe und setzen Sie die in Schritt 4 entnommenen Stopfen wieder ein.
- Schritt 7 Fixieren Sie die oberen Halterungen an der Rückseite der Ladestation mit Schrauben M5x12 an der Wandhalterung.



HINWEIS

Die oberen Halterungen zu beiden Seiten der Ladestation sollten mit Schrauben an der Wandhalterung fixiert werden, da die Ladestation andernfalls möglicherweise nicht sicher befestigt ist.

- Schritt 8 Ausführliche Informationen zum Thema Wechselstromanschluss finden Sie unter "2.4.5.8 Anschließen der Kabelschuhe"
- Schritt 9 Ausführliche Informationen zum Thema Netzwerkverbindung finden Sie unter "2.4.5.10 Einsetzen der SIM-Karte" und "2.4.5.10 Einsetzen der SIM-Karte"
 - --ENDE

3 Funktionsbeschreibung der Bedienoberfläche

3.1 Vorstellung der Seiten

3.1.1 Systemprüfung

Das Programm startet automatisch, wenn die Ladestation zum ersten Mal eingeschaltet wird.

Schritt 1 Starten Sie das Programm, um eine Systemprüfung durchzuführen.

Schritt 2 Nach 30 Sekunden wechselt die Ansicht des Touchscreens zur Startseite.



Abbildung 3-1 Seite "Systemprüfung"

- - ENDE

3.1.2 Startseite

Die Startseite gibt Aufschluss über die Verfügbarkeit der Ladestation.

- Oben links: Uhrzeit, Datum und Kennung
- Oben rechts: Netzwerkstatus und Sprache

Schließen Sie den Stecker an das Fahrzeug an.





Abbildung 3-2 Die Startseite

Wenn die Ladestation fünf Minuten lang inaktiv ist, wird automatisch der Bildschirmschoner aktiviert und die Hintergrundbeleuchtung gedimmt. Zum Entsperren den Bildschirm berühren.



Abbildung 3-3 Die Bildschirmschonerseite

3.1.3 Weitere Seiten

Neben der Startseite gibt es fünf weitere Seiten für verschiedene Zustände der Ladestation: "Nicht verfügbar", "Not-Aus", "Firmware-Aktualisierung", "Offline" und "Abnormal".

3.1.3.1 Nicht verfügbar

Wenn die Ladestation nicht zur Verfügung steht, wechselt die Ansicht des Touchscreens zur Seite "Nicht verfügbar". Angezeigt werden ein Warnsymbol und eine Meldung (siehe unten).



Abbildung 3-4 Nicht verfügbar

Wenn Sie den Ladestecker anschließen, während die Ladestation nicht verfügbar ist, können Sie den Ladevorgang nicht starten. Zudem erscheint eine Meldung, die besagt, dass die Ladestation deaktiviert ist.



Abbildung 3-5 Ladestation ist deaktiviert

Schließen Sie den Ladestecker an das Fahrzeug an, wenn die Ladestation wieder verfügbar ist und es keine anderen Fehler gibt. Daraufhin wird die Seite zum Vorhalten der Karte auf dem Touchscreen angezeigt (je nach Einstellung "Zum Laden scannen" oder "Plug&Play").



Abbildung 3-6 Karte vorhalten

3.1.3.2 Not-Aus

Drücken Sie die Not-Aus-Taste, um die Seite "Not-Aus" aufzurufen. Angezeigt werden ein Stoppzeichen und eine Meldung (siehe unten).



Abbildung 3-7 Not-Aus

Wenn Sie den Ladestecker im Not-Aus-Zustand anschließen, können Sie den Ladevorgang nicht starten.



Abbildung 3-8 Not-Aus-Taste wurde gedrückt

Schließen Sie den Ladestecker an das Fahrzeug an, wenn die Ladestation wieder verfügbar ist und es keine anderen Fehler gibt. Daraufhin wird die Seite zum Vorhalten der Karte auf dem Touchscreen angezeigt (je nach Einstellung "Zum Laden scannen" oder "Plug&Play").



Abbildung 3-9 Seite zum Vorhalten der Karte oder Plug & Play

3.1.3.3 Firmware-Aktualisierung

Beim Aktualisieren der Firmware wechselt die Ansicht des Touchscreens zur Seite "Firmware-Aktualisierung". Angezeigt werden ein Aktualisierungssymbol und eine Meldung (siehe unten).



Schalten Sie während der Aktualisierung nicht den Strom ab und rufen Sie nicht den Betriebsmodus auf. Der Aktualisierungsfortschritt wird von dem Verlaufsbalken angezeigt.





Abbildung 3-10 Firmware-Aktualisierung

- Der Verlaufsbalken zeigt den aktuellen Stand des Aktualisierungsvorgangs an. Eine einmal begonnene Aktualisierung kann nicht abgebrochen werden.
- Wenn Sie während des Aktualisierungsvorgangs den Ladestecker an das Fahrzeug anschließen, reagiert die Ladestation nicht. Auch das Ladesteckersymbol wird nicht angezeigt.
- Bei laufendem Ladevorgang ist keine Aktualisierung zulässig. Die Firmware wird nur dann automatisch aktualisiert, wenn die Ladestation verfügbar ist.
- Zehn Sekunden nach Abschluss der Aktualisierung führt das System einen Neustart durch.



Abbildung 3-11 Neustart

3.1.3.4 Offline

Wenn die Ladestation offline ist, wird ein Symbol oben rechts auf der Seite angezeigt. Die Ladestation ist offline, weil

1 eine Netzwerkverbindung besteht, aber keine Verbindung zur OCPP-Plattform hergestellt werden kann (!).



2 keine Netzwerkverbindung besteht und keine Verbindung zur OCPP-Plattform hergestellt werden kann (\).



Abbildung 3-13 Angezeigtes Symbol, wenn keine Netzwerkverbindung besteht

3.1.3.5 Abnormal

Wenn die Ladestation nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird eine Meldung auf dem Touchscreen angezeigt, die besagt, dass ein technisches Problem aufgetreten ist.

- Schritt 1 Klicken Sie auf "Back" (Zurück).
- Schritt 2 Auf dem Touchscreen wird die Seite "Nicht verfügbar" angezeigt.



Abbildung 3-14 Ein technisches Problem ist aufgetreten



- Schritt 3 Klicken Sie auf ^A oder schließen Sie den Ladestecker direkt an. Daraufhin erscheint eine Warnmeldung.
- Schritt 4 Klicken Sie auf "Back" (Zurück). Daraufhin verschwindet die Seite "Nicht verfügbar".

--ENDE

3.1.3.6 Spracheinstellungen

- Schritt 1 Klicken Sie oben rechts auf 📟, um die Seite "Spracheinstellungen" aufzurufen.
- Schritt 2 Klicken Sie auf das Flaggensymbol, um die gewünschte Sprache zu wählen.
- Schritt 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Confirm" (Bestätigen), um die Seite "Spracheinstellungen" zu verlassen.

English Nederlands Deutsch Français Español N Bestätigen	orsk Italiano

Abbildung 3-15 Spracheinstellungen

Nach dem Wechseln der Sprache übernimmt das Symbol für die Spracheinstellung die aus drei Buchstaben bestehende Abkürzung der jeweiligen Sprache.

Die Sprache der Seite wechselt zur gewählten Sprache.

Die Seite "Spracheinstellungen" erscheint jedes Mal, wenn Sie oben rechts auf die Schaltfläche klicken.

--ENDE

A

3.2 Laden

3.2.1 Anschließen des Ladesteckers

- Schritt 1 Berühren Sie den Bildschirm an beliebiger Stelle.
- Schritt 2 Aktivieren Sie den Touchscreen, um die Startseite aufzurufen.



Schritt 3 Schließen Sie den Ladestecker an das Fahrzeug an.

Abbildung 3-16 Ihr Fahrzeug wurde verbunden

- - ENDE

3.2.2 Lademethode

3.2.2.1 Laden per RFID-Karte

Karte vorhalten

- 1 Wenn der Ladestecker an das Fahrzeug angeschlossen ist, leuchtet das entsprechende Symbol und auf dem Touchscreen wird die Seite zum Vorhalten der Karte angezeigt.
- 2 Nach dem Vorhalten der Karte wird die Authentifizierungsseite auf dem Touchscreen angezeigt, und der Verlaufsbalken wird größer.
- 3 Je nach Rückmeldung der OCPP-Plattform wird das Ergebnis des Vorhaltens der Karte angezeigt.



Abbildung 3-17 Karte vorhalten

Autorisierung erfolgreich: Zu sehen ist ein Häkchen und eine Meldung, die besagt, dass die Authentifizierung funktioniert hat.



Autorisierung fehlgeschlagen: Wenn die Karte nicht verwendbar ist oder nicht erkannt wird, liefert die OCPP-Plattform eine anderslautende Meldung:

- Die Karte wird nicht erkannt.
- Die Karte ist gesperrt.
- Die Karte ist abgelaufen.
- Die Karte ist belegt.
- Unbekannter Fehler.
- Die Karte steht nicht auf der örtlichen Liste (nur für Offline-Modus).



Abbildung 3-18 Authentifizierung/Authentifizierung erfolgreich

In Vorbereitung



Abbildung 3-19 Vorbereitung

- Während die Vorbereitung der Ladestation läuft, können Sie den Ladevorgang mit der Ladekarte oder der Schaltfläche "Stop" beenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Ladevorgang anhalten".
- Wenn Sie den Ladestecker abziehen, während die Vorbereitung der Ladestation läuft, wechselt die Ansicht des Touchscreens zurück zur Startseite.

 Wenn der Ladevorgang unterbrochen oder die Not-Aus-Taste gedrückt wird, wird die Seite "Charging Finished" (Ladevorgang beendet) auf dem Touchscreen angezeigt.
 Wenn der Ladevorgang aufgrund einer Störung unterbrochen wird, wechselt die Ansicht des Touchscreens zur entsprechenden Seite, nachdem Sie den Ladestecker abgezogen haben.

HINWEIS

- Wenn der Ladevorgang in der Vorbereitungsphase unterbrochen wird (zum Beispiel aufgrund eines Fehlers oder weil der Ladestecker abgezogen oder die Not-Aus-Taste gedrückt wird), wird die Seite "Charging Finished" (Ladevorgang beendet) auf dem Touchscreen angezeigt.
- Wenn der Ladestecker in anderen Situationen abgezogen wird, wechselt die Ansicht des Touchscreens zur Startseite.

Während des Ladevorgangs

Während des Ladevorgangs werden Informationen in den folgenden beiden Ansichten

angezeigt. Zum Umschalten auf 🔽 und 🥆 klicken.



Abbildung 3-20 Erste und zweite Ansicht

Erste Ansicht: Angezeigt werden folgende Primärinformationen

- Ladefortschritt (Ladezustand)
- Batterieniveau
- Verstrichene Zeit
- Ladeleistung
- Schaltfläche "Stop"
- Meldung bezüglich des Anhaltens des Ladevorgangs per RFID-Ladekarte

Zweite Ansicht: Angezeigt werden folgende Sekundärinformationen

- Aktuelle Ladespannung
- Aktueller Ladestrom
- Verbleibende Ladezeit (Anzeige lautet "–", wenn das Fahrzeug keine diesbezüglichen Daten liefert)
- Gelieferte Energie

SUNGROW

i

H

- Tatsächliche Leistung (Ausgangsleistung der Ladestation)
- Abnahmeleistung (Ausgangsleistung des Fahrzeugs)

Wählen Sie rechts in der zweiten Ansicht ² Daraufhin wird der Status der Ladestation angezeigt:

- Ladeleistung wird von der Ladestation begrenzt
- Ladeleistung wird vom Fahrzeug begrenzt
- Laden mit maximaler Leistung

Wenn die Ladestation fünf Minuten lang inaktiv ist, wird automatisch der Bildschirmschoner aktiviert und die Hintergrundbeleuchtung gedimmt. Wenn Sie den Bildschirm berühren, wird der Bildschirmschoner beendet.

Ladevorgang anhalten

Zum Anhalten des Ladevorgangs gibt es zwei Möglichkeiten: 1. RFID-Ladekarte vorhalten 2. Schaltfläche "Stop" berühren

- Vorgang mit der RFID-Ladekarte anhalten
 - 1 Die RFID-Ladekarte kann in der Vorbereitungsphase oder während des Ladevorgangs jederzeit vorgehalten werden.
 - 2 Im Erfolgsfall werden Sie aufgefordert, das Ende des Ladevorgangs zu bestätigen.
 - 3 Klicken Sie auf "Confirm" (Bestätigen), um den Ladevorgang zu beenden. Daraufhin wird die Seite "Charging Finished" (Ladevorgang beendet) auf dem Touchscreen angezeigt.
 - 4 Wenn Sie auf "Cancel" (Abbruch) klicken, verschwindet die Aufforderung.



Falls Sie zum Anhalten des Ladevorgangs eine andere RFID-Karte vorhalten, werden Sie aufgefordert, die vorherige RFID-Karte zu verwenden.



Abbildung 3-21 Beenden des Ladevorgangs bestätigen/Vorherige RFID-Karte verwenden

Vorgang mit der Schaltfläche "Stop" beenden

- 1 Klicken Sie während des Ladevorgangs auf ______. Daraufhin werden Sie aufgefordert, den Vorgang durch Vorhalten der RFID-Karte zu beenden.
- 2 Nach dem Vorhalten der Karte hört der Ladevorgang sofort auf und die Seite "Charging Finished" (Ladevorgang beendet) erscheint.
- 3 Klicken Sie auf . Daraufhin wird wieder die Startseite auf dem Touchscreen angezeigt.

Falls Sie zum Anhalten des Ladevorgangs eine andere RFID-Karte vorhalten, werden Sie aufgefordert, die vorherige RFID-Karte zu verwenden.



Abbildung 3-22 Zum Beenden des Ladevorgangs Karte scannen/Vorherige RFID-Karte verwenden

In der zweiten Ansicht gibt es keine Schaltfläche "Stop". Sie können entweder zur ersten Ansicht zurückkehren oder zum Beenden des Ladevorgangs die Karte vorhalten.

Ladevorgang beendet

Ť.

Wenn das Fahrzeug vollständig geladen ist, können Sie den Ladevorgang manuell beenden. Bei einer Störung wird die Seite "Stopping" (Vorgang angehalten) angezeigt.

Nach Abschluss des Ladevorgangs wird die Seite "Charging Finished" (Ladevorgang beendet) angezeigt. Zugehörige Angaben wie das Batterieniveau und die verstrichene Zeit werden angezeigt und Sie werden zum Abziehen des Ladesteckers aufgefordert.



Abbildung 3-23 Seite "Stopping" (Vorgang wird angehalten) / Seite "Charging Finished" (Ladevorgang beendet)

Wenn Sie während des Ladevorgangs den Ladestecker abziehen, wechselt die Ansicht des Touchscreens zur Seite "Charging finished" (Ladevorgang beendet).

Folgen Sie der Aufforderung und berühren Sie die Startschaltfläche, um mit dem Laden zu beginnen.



Abbildung 3-24 Seite "Charging Finished" (Ladevorgang beendet)

3.2.2.2 Plug&Play

Das allgemeine Ladeverfahren unterscheidet sich wie folgt vom Laden per RFID-Karte:

- Keine RFID-Ladekarte.
- Wenn der Ladestecker an das Fahrzeug angeschlossen wird, wechselt die Ansicht des Touchscreens zur Vorbereitungsseite.
- Der Ladevorgang beginnt, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist.



Abbildung 3-25 Vorbereitung

Ladevorgang anhalten: Halten Sie den Vorgang vom Fahrzeug aus oder über den Touchscreen an. Zum Anhalten die Schaltfläche

Ladevorgang abschließen: Ziehen Sie den Ladestecker ab, um den Ladevorgang abzuschließen.



Abbildung 3-26 Beenden des Ladevorgangs bestätigen/Ladevorgang abgeschlossen

4 Betriebs- und Wartungsmodus

4.1 An- und Abmelden

4.1.1 Anmelden

Schritt 1 Drücken Sie oben links auf einer beliebigen Seite anderthalb Sekunden lang auf Datum und Uhrzeit.



Abbildung 4-1 Client

Schritt 2 Geben Sie das Passwort 202207 in das Dialogfeld ein und klicken Sie auf



Abbildung 4-2 Feld für Passworteingabe

Das Passwort 202207 bezieht sich auf **Nur-Lese-Rechte**. Wenn Sie weitere Befugnisse benötigen, studieren Sie bitte den Abschnitt "Betriebs- und Wartungsmodus" oder kontaktieren Sie den SUNGROW Kundendienst.



- - ENDE

4.1.2 Abmelden

Klicken sie auf _____, um zur Startseite zurückzukehren.

CCU Info	Version	Config 1			N				
000_11110	Version	conng_1							hide
Monitorin	g & System	Data: CCU1		Setting & Control	:			Serial number: A22711I666 General Control:	6
Monitor	ing:	CCU 1	•	Connector:	CCU 1		-	Current	
Cabinet	Temp(°C):		0.0					Error info	
Gun Ten	np(°C):	P:0	N:0	DC_Current Limit(A):	▼ 70		set		
System	status.		mai					History	
Gun Sta	tus:	l	Idle	Power Limit(kW)	▼ 30	*	set	Error info	
Output	Voltage (V):		0	Linn(KVV).					
Request	Voltage (V)	:	0					General Cabinet Fault Tempe	rature:
Output	Current (A):		0					Recovery Point (°C): 70	
Request	Current (A)	:	0					Alarm Point (°C): 80	
Current	SOC %:		0						
Remain	Time (min):		0						
Venti-Fa	n1 speed (r	/min):	0						
Venti-Fa	n2 speed (r/	/min):	0						

Abbildung 4-3 Seite "Betrieb und Wartung"

4.2 Funktionsbeschreibung

4.2.1 CCU Info

Wählen Sie "CCU_Info" in der Navigationsleiste, um die Seite "CCU_Info" aufzurufen. Die Seite "CCU_Info" besteht aus zwei Seiten: Benutzerseite und Administratorseite. Die folgende Beschreibung bezieht sich exemplarisch auf die Administratorseite.

- 1 "Setting&Control" (Einstellung und Steuerung) -> "Connector" (Anschluss), im Menü nach unten blättern
- 2 Wählen Sie die CCU-Nummer (Anschlussnummer). Die CCU-Nummer entscheidet darüber, welche Daten auf der Seite "CCU_Info" angezeigt werden.

CCU_Info Version Config 1	Show	
Monitoring & System Data: CCU1	Setting & Control:	Serial number: A22711I6666
Monitoring: CCU 1 Cabinet Temp(°C): 0.0	Connector: CCU 1	General Control:
Gun Temp(°C): P:0 N:0 System Status: Normal	DC_Current Limit(A):	History
Gun Status: Idle Output Voltage (V): 0	Power Limit(kW):	Error info
Request Voltage (V):		General Cabinet Fault Temperature:
Output Current (A):		Recovery Point (°C): 70
Request Current (A): 0		Alarm Point (°C): 80
Current SOC %: 0		
Remain Time (min): 0		
Venti-Fan1 speed (r/min): 0		
Venti-Fan2 speed (r/min):		

Abbildung 4-4 Administratorseite

Die Seite "CCU_Info" beinhaltet folgende Elemente:

- Systemstatus-Anzeigespalte "System Data" (Systemdaten)
- Angaben zu aktuellen Fehlern: "Current Error info"
- Angaben zu früheren Fehlern: "History Error info"
- Allgemeine Steuerung: "Setting&Control"
- Schaltschrank-Fehlertemperatur "Cabinet Fault Temperature"

Überwachung & Systemdaten: CCU1

Überwachung, Schaltschranktemperatur, Anschlusstemperatur, Systemstatus,

Anschlussstatus, Ausgangsspannung, Sollspannung, Ausgangsstrom, Sollstrom, Aktueller Ladezustand, Restzeit, Lüfterdrehzahl 1, Lüfterdrehzahl 2.

0	
Monitoring: CCU 1	Ŧ
Cabinet Temp(°C):	0.0
Gun Temp(°C):	P:0 N:0
System Status:	Normal
Gun Status:	Idle
Output Voltage (V):	0
Request Voltage (V):	0
Output Current (A):	0
Request Current (A):	0
Current SOC %:	0
Remain Time (min):	0
Venti-Fan1 speed (r/min):	0
Venti-Fan2 speed (r/min):	0

Monitoring & System Data: CCU1



Einstellung & Steuerung

Setting & Control:		
Connector:	CCU 1	•
DC_Current Limit(A):	70	set
Power Limit(kW):	▼ 30	set

Abbildung 4-6 Einstellung & Steuerung

- 1 Klicken Sie auf oder, um den Maximalstrom / die Maximalenergie der CCU anzupassen.
- 2 Klicken Sie auf "Set" (Einstellen), um den lokalen Ladestrom / die lokale Ladespannung der CCU festzulegen. Die einzelnen CCUs entsprechen dem Maximalstrom / der Maximalenergie, der/die über einen Anschluss ausgegeben wird.

Allgemeine Steuerung

General Control:	
Current Error info	
History Error info	

Abbildung 4-7 Allgemeine Steuerung

Angaben zu aktuellen Fehlern

- 1 Klicken Sie auf "Current Error info", damit Angaben zu aktuellen Fehlern im Dialogfeld angezeigt werden.
- 2 Klicken Sie auf "Close", um das Dialogfeld zu schließen.

Angaben zu früheren Fehlern

- 1 Klicken Sie auf "History Error info", damit Angaben zu früheren Fehlern im Dialogfeld angezeigt werden.
- 2 Klicken Sie auf "Earlier Page" (ältere Seite), "Newer Page" (neuere Seite) und "Newest Page" (neueste Seite), um zwischen den Seiten zu wechseln.
- 3 Klicken Sie auf "Close", um das Dialogfeld zu schließen.

Allgemeine Schaltschrank-Fehlertemperatur

General Cabinet Fault	Temperature:
Recovery Point (°C):	70
Alarm Point (°C):	80



Alarmtemperatur: Wenn die Schaltschranktemperatur die Alarmtemperatur überschreitet, reduziert die Ladestation die Leistung oder stellt den Betrieb ein.

Wiederherstellungstemperatur: Wenn die Schaltschranktemperatur niedriger ist als die Wiederherstellungstemperatur, wird die ursprüngliche Ausgangsleistung wiederhergestellt.

4.2.2 Version

CCU_Info	/ersion	Config_1		W			hide
							IIIde
Firmware Ver	sion:		Update:				
Back-end id	: 1.1.3-al	pha+BakFrt					
TCU All:			Target Device:		-		
TCU Back:	09.0E1.	A01.001.12	Index of Device:	1	-		
TCU Front:	09.0E1.	B01.001.12	Firmware Source:		~		
TCU Source	: 09.0E1.	C01.001.02	Update State:				
TCU Script:	09.0E1.	D01.001.11		Update Dev	vice		
TCU Json:	09.0E1.	E01.001.03					
TCU Java:	09.0E1.	F01.001.09					
CCU 1:	02.0E1.	000.001.15					
MDSP 1:	03.001	.003.003.06					
SDSP 1:	04.001	.003.003.06					

Abbildung 4-9 Administratorseite

Die Seite "Version" beinhaltet folgende Elemente:

- "Firmware-Version"
- "Update"

Firmware-Version

Firmware Versi	on:
Back-end id:	1.1.3-alpha+BakFrt
TCU All:	
TCU Back:	09.0E1.A01.001.12
TCU Front:	09.0E1.B01.001.12
TCU Source:	09.0E1.C01.001.02
TCU Script:	09.0E1.D01.001.11
TCU Json:	09.0E1.E01.001.03
TCU Java:	09.0E1.F01.001.09
CCU 1:	02.0E1.000.001.15
MDSP 1:	03.001.003.003.06
SDSP 1:	04.001.003.003.06

Abbildung 4-10 Firmware-Version

Update

Falls kein Internet verfügbar ist, kann lokal mittels Speicherstick aktualisiert

werden.



Update:		
Target Device:		
Index of Device:	1	
Firmware Source:		
Update State:		
	Update Device	

Abbildung 4-11 Update

- 1 Führen Sie den Speicherstick ein und speichern Sie die Beschreibungsdatei der neuen Firmware und die entsprechende Firmware im Stammverzeichnis.
- 2 Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Target Device" (Zielgerät), um das zu aktualisierende Ziel auszuwählen (CCU/MDSP/SDSP/TCU ALL).
- 3 Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Index of Device" (Index des Geräts). Wählen Sie die Nummer des jeweiligen Moduls. (Hinweis: Wählen Sie "1" für Modelle mit Einzelanschluss. Wählen Sie "1" für Modelle mit Doppelanschluss beim Upgraden der TCU und wählen Sie die entsprechende Modulnummer beim Upgraden anderer Module.)
- 4 Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Firmware Source" (Firmware-Quelle) und wählen Sie "USB".
- 5 Klicken Sie auf "Update Device" (Gerät aktualisieren), um den Upgrade-Vorgang abzuschließen.
- 6 Ziehen Sie den Speicherstick ab, nachdem ein automatischer Neustart erfolgt ist.
- 7 Wiederholen Sie die obigen Schritte, falls Sie mehrere Module upgraden müssen.

4.2.3 Config_1

Wählen Sie "**Config_1**" in der Navigationsleiste, um die Seite "Config_1" aufzurufen. Die Seite "Config_1" gliedert sich in zwei Teile: Benutzerseite und Administratorseite. Die folgende Beschreibung bezieht sich exemplarisch auf die Administratorseite.

CCU_Info Version Config_1	Show	hide
Network Connection Wifi SIM Eth Static information Charge point model	Custom config Network area Chareing mode Normal > Network mode TimeZone K 4 14 default language English >	Existing SSID and password SSID List ABCD Content
Serial number (A2271116666 firmware version (1.1.3-alpha+BakFrtSouScriso Charge point vendor (Sungrow Benelux	Websocket Available websocket SunChareer Chareer ID A2271116666 Other:	Sim Card signal strength 99 inserted APN PIN iccid

Abbildung 4-12 Administratorseite

Die Seite "Config_1" enthält im Wesentlichen folgende Elemente:

- "Netzwerkverbindung"
- "Statische Informationen"
- Benutzerdefinierte Konfiguration "Custom config"
- Cloud-Zugriffspunkt "Websocket"
- WLAN-Name und Passwort "Existing SSID and password"
- SIM-Konfigurationsdaten "Sim Card"

Netzwerkverbindung



Abbildung 4-13 Netzwerkverbindung

Die TCU bietet drei Netzwerkverbindungsmodi: "WLAN-Modus", "SIM-Modus" und "Ethernet-Modus"

Statische Informationen

Static information
Charge point model IDC030E-1000
Serial number A22711I6666
firmware version 1.0.0-alpha+Sou
Charge point vendor Sungrow Benelux

Abbildung 4-14 Statische Informationen

Angezeigt werden das Modell, die Seriennummer, die Firmware-Version und der Anbieter der Ladestation.

Benutzerdefinierte Konfiguration

Custom config	
Network area	(public v
Charging mode	Normal 🔍
Network mode	wifiMode 💌
TimeZone	Netherlai 🔻
Æ 41	14
default language	(English 🔍

Abbildung 4-15 Benutzerdefinierte Konfiguration

Angezeigt werden der Netzwerkbereich, der Netzwerkmodus, die Zeitzone und die voreingestellte Sprache.

Netzwerkbereich: "Öffentlich" und "Privat".

- Öffentlich: Die Gleichstrom-Ladestation kann eine Verbindung zum Internet herstellen.
- Privat: Die Gleichstrom-Ladestation kann nur zur CPO-Plattform eine Verbindung herstellen.

A

Websocket

Websocket	
Available websocket	
SunCharger	
Charger ID A22711I6666	
Other:	

Abbildung 4-16 Websocket

Angezeigt werden das verfügbare Websocket, die Kennung der Ladestation und "Sonstiges".

Vorhandene SSID und Passwort

Existing SSID and password
SSID List
ABCD
Content

Abbildung 4-17 Vorhandene SSID und Passwort

Angezeigt wird die SSID-Liste nebst Inhalt.

SIM-Karte

Sim Card			
signal strength	0	inserted	
APN			
PIN			
iccid]	

Abbildung 4-18 SIM-Karte

Angezeigt werden APN, PIN und iccid.

5 Fehler und Fehlerbehebung



Alle Fehlercodes werden im Betriebs- und im Wartungsmodus angezeigt. Wenn der Fehler nach der Fehlersuche weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den SUNGROW Kundendienst.

5.1 TCU

Angezeigter Text	Fehlerurs- ache	Lösungen
0Err_TCU_CCUComm_ Error	Ausfall der Kommunika- tion zwischen CCU und TCU	 Ethernet-Kabelverbindung prüfen und nachsehen, ob das Ethernet-Kabel zwischen RJ45 der CCU und "eth0" der TCU angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation mit dem Hauptschalter ausschalten, 20 Sekunden warten und dann wieder einschalten.
		3. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
1Err_TCU_Car- dReader_Comm_Error	Ausfall der Kommunika- tion zwischen RFID-Karten- leser und TCU	 Anschlussklemme des RFID-Kartenlesers prüfen. Sicherstellen, dass die rote Leuchte am RFID-Kartenleser leuchtet. Falls dies nicht der Fall ist, prüfen, ob die Kabelverbindungen am Klemmenblock "Reader" der TCU noch fest sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation mit dem Hauptschalter ausschalten, 20 Sekunden warten und dann wieder einschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Angezeigter Text	Fehlerurs- ache	Lösungen
2Err_TCU_DCMeter0_ Comm_Error	Ausfall der Kommunika- tion zwischen Gleichstrom- zähler und TCU	 Anschlussklemme des Gleichstromzählers prüfen. Sicherstellen, dass das Display und die LED am Gleichstromzähler leuchten. Falls dies nicht der Fall ist, prüfen, ob die Kabelverbindungen an den Klemmenblöcken des Gleichstromzählers noch fest sind. Falls das Problem weiterhin besteht, prüfen, ob die Kabelverbindungen am Klemmenblock "RS485-1" der TCU fest sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation mit dem Hauptschalter ausschalten, 20 Sekunden warten und dann wieder einschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht,
Das Netz ist nicht er- reichbar.	Die Internet- verbindung zwischen La- destation und öffentlichem Netzwerk ist ausgefallen.	 Ladestation ist per WLAN mit dem Internet verbunden: WLAN-Router auf ordnungsgemäße Funktion prüfen. Wenn das WLAN für andere Geräte verfügbar ist, lange oben links auf den Bildschirm drücken und das Passwort über die Tastatur eingeben (Standardcode 202207). Auf der Wartungsseite auf "Config_1" klicken und nachsehen, ob der Netzwerkmodus "Wifi" eingestellt ist. Prüfen, ob SSID und Passwort stimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren. Ladestation ist per SIM-Karte mit dem Internet verbunden: Nachsehen, ob die SIM-Karte Wartungsseite aufrufen, auf "Config_1" klicken und prüfen, ob das Kästchen

Angezeigter Text	Fehlerurs- ache	Lösungen
		 "Inserted" im Bereich "Sim config" angekreuzt ist. Falls dies nicht der Fall ist, SIM-Karte entnehmen und wieder in die TCU einsetzen, Ladestation mit dem Hauptschalter ausschalten, 20 Sekunden warten und dann wieder einschalten. b. Prüfen ob die 4G-Antenne ordnungsgemäß mit dem 4G(M)-Header verbunden ist. c. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNCROW Kundendignet kontaktioren
Das OCPP-Backend ist nicht erreichbar	Die Internet- verbindung zwischen La- destation und OCPP-Back- end ist ausgefallen.	 Ladestation neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, Wartungsseite aufrufen, auf "Config_1" klicken und nachsehen, ob das Websocket im Bereich "Websocket" stimmt. Falls dies nicht der Fall ist, korrekte Websocket- Adresse eingeben oder auswählen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Kennung und Seriennummer der Ladestation auf der Seite "Config_1" prüfen. Wenn die Kennung der Ladestation nicht mit der im OCPP-Backend registrierten Kennung übereinstimmt, die korrekte Kennung eingeben. Wenn die Seriennummer nicht mit der Nummer auf dem Typschild übereinstimmt, den SUNGROW Kundendienst kontaktieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Ihre Karte wurde gesperrt	Die RFID- Karte ist im OCPP-Back- end registriert, aber gegen- wärtig gesperrt.	 OCPP-Backend-Dienstleister kontaktieren und prüfen, ob die RFID-Karte vom Backend gesperrt wurde. Wenn der Dienstleister keine Lösung anbieten kann, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Angezeigter Text	Fehlerurs- ache	Lösungen
Karte ist abgelaufen	Die RFID- Karte ist im OCPP-Back- end registriert, aber abgelaufen.	 OCPP-Backend-Dienstleister kontaktieren und prüfen, ob die RFID-Karte im Backend-Server bereits abgelaufen ist. Wenn der Dienstleister keine Lösung anbieten kann, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Karte wird nicht erkannt	Die RFID- Karte ist nicht im OCPP- Backend-Serv- er registriert.	 OCPP-Backend-Dienstleister kontaktieren und prüfen, ob die RFID-Karte ordnungsgemäß im Backend-Server registriert ist. Wenn der Dienstleister keine Lösung anbieten kann, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Karte ist bereits in Ge- brauch. Andere Karte verwenden.	Die RFID- Karte wird ger- ade für eine andere Trans- aktion genutzt.	 Prüfen, ob die RFID bereits für einen anderen Ladevorgang genutzt wird Wenn dies der Fall ist, steht die betreffende RFID- Karte nicht zur Verfügung, bis der entsprechende Ladevorgang beendet ist. OCPP-Backend-Dienstleister kontaktieren und prüfen, ob eine ungültige Transaktion mit der RFID-Karte verknüpft ist. Backend-Anbieter auffordern, die ungültige Transaktion manuell zu beenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Karte verwenden, die zu Beginn eingescannt wurde	Die zum Been- den des Lade- vorgangs ver- wendete RFID-Karte ist nicht mit der anfangs ver- wendeten Karte identisch.	 Prüfen, ob die verwendete RFID-Karte mit der Karte identisch ist, mit der der Ladevorgang gestartet wurde. Versuchsweise die Karte verwenden, die zum Starten des Ladevorgangs verwendet wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Angezeigter Text	Fehlerurs- ache	Lösungen
Diese Ladestation ist nicht verfügbar	Die Ladesta- tion hat techni- sche Probleme oder wurde vom OCPP- Backend-Serv- ice gesperrt.	 OCPP-Backend-Dienstleister kontaktieren und prüfen, ob der Status der Ladestation im Backend auf "nicht verfügbar" gesetzt wurde. Falls dies der Fall ist, Status der Ladestation wieder auf "verfügbar" setzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Wartungsseite aufrufen, auf die Schaltfläche "Current error info" klicken, Fehlerbeschreibungen studieren und Anleitungen zu anderen Fehlern in dieser Tabelle beachten. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Ladevorgang kann nicht eingeleitet werden, er- neut anschließen und er- neut versuchen	Reserviert	-
Diese Ladestation ist leider vorübergehend außer Betrieb	Reserviert	-
Not-Aus-Taste wurde gedrückt	Die Not-Aus- Taste wurde gedrückt	 Nachsehen, ob die Not-Aus-Taste gedrückt wurde. Falls dies der Fall ist, Taste freigeben. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Zeitüberschreitung La- dewunsch, bitte erneut versuchen.	Die Zeit für den Hand- shake des La- devorgangs wurde überschritten.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
5.2 CCU

Tabelle 5-2 CCU-Fehler und Fehlerbehebung

Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
0Err_Sys_System_Fan_1_Failed_ Warning	Lüfter defekt	Lüfter ersetzen.
1Err_Sys_System_Fan_2_Failed_ Warning	Lüfter defekt	Lüfter ersetzen.
2Err_Sys_CCU_Motherboard_Volatge_ Abnomal_Alarm	Systemspannung nicht i. O.	Neustart durchfüh- ren. Falls nicht i. O., Steuerplatine ersetzen.
3Err_Sys_AC_Contactor_not_Drop_out_ Alarm	AC-Schütz fehlerhaft.	AC-Schütz ersetzen.
4Err_Sys_AC_Contactor_not_Pick_up_ Alarm	AC-Schütz fehlerhaft.	AC-Schütz ersetzen.
5Err_Sys_Door_Open_Alarm	Klappe steht offen.	Klappe schließen.
6Err_Sys_Emergency_Stop_Alarm	Not-Aus wurde betätigt.	Not-Aus-Schalter freigeben.
9Err_Sys_All_Power_Unit_ Communication_Failed_Alarm	Power-Unit-Kommuni- kationsfehler.	Kommunikationska- bel prüfen.
10Err_Sys_Charging_Station_Over_ Temp_Warning	Reservierter Fehler	-
11Err_Sys_Charging_Station_Over_ Temp_Alarm	Kühlerlüfter defekt.	Kühlerlüfter prüfen.
0Err_Connector1_Connector_Over_ Temp_Warning	Ladestecker defekt.	Ladestecker ersetzen.
1Err_Connector1_Connector_Over_ Temp_Alarm	Ladestrom zu hoch.	Ladevorgang nicht beeinträchtigt, wachsam bleiben
2Err_Connector1_Insulation_Monitor_	Kommunikation	Kommunikationska-
Communication_Failed_Alarm	fehlgeschlagen.	bel prüfen.
3Err_Connector1_Insulation_Monitor_	Eigenprüfung Isola-	SUNGROW Kun-
Selfcheck_Device_Abnormal_Alarm	tionswächter nicht i. O.	kontaktieren.

Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
4Err_Connector1_Insulation_Monitor_ Selfcheck_Wiring_Abnormal_Alarm	Eigenprüfung Isola- tionswächter Verkabe- lung nicht i. O.	SUNGROW Kun- dendienst kontaktieren
5Err_Connector1_Insulation_Monitor_ Selfcheck_DCp_to_GND_Abnormal_ Alarm	Eigenprüfung Isola- tionswächter DC-P an Erdung nicht i. O.	SUNGROW Kun- dendienst kontaktieren
6Err_Connector1_Insulation_Monitor_ Selfcheck_DCn_to_GND_Abnormal_ Alarm	Eigenprüfung Isola- tionswächter DC-N an Erdung nicht i. O.	SUNGROW Kun- dendienst kontaktieren
7Err_Connector1_DC_Bus_Insulation_ Abnormal_Level_1_Alarm	DC-Bus-Isolierung nicht i. O.	SUNGROW Kun- dendienst kontaktieren
8Err_Connector1_DC_Bus_Insulation_ Abnormal_Level_2_Alarm	Warnmeldung DC- Bus-Isolierung.	SUNGROW Kun- dendienst kontaktieren
9Err_Connector1_PLC_Module_ Communication_Failed_Alarm	Kommunikation SPS- Modul fehlgeschlagen.	Steuerplatine ersetzen.
10Err_Connector1_Group_of_Power_ Units_Failed_Alarm	Power-Unit-Gruppe defekt.	Zustand der Power Units prüfen.
11Err_Connector1_DCp_Output_ Contactor_not_Drop_out_Alarm	DC-Schütz defekt.	DC-Schütz ersetzen.
12Err_Connector1_DCp_Output_ Contactor_not_Pick_up_Alarm	DC-Schütz defekt.	DC-Schütz ersetzen.
13Err_Connector1_DCn_Output_ Contactor_not_Drop_out_Alarm	DC-Schütz defekt.	DC-Schütz ersetzen.
14Err_Connector1_DCn_Output_ Contactor_not_Pick_up_Alarm	DC-Schütz defekt.	DC-Schütz ersetzen.
15Err_Connector1_Reserve15	-	-

5.3 LLC

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
EVT_LLC_A_OUTPUT_OV	Ausgangsspannung überschreitet den Maximalwert von 1000 V.	 Batteriespannung des Fahrzeugs prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_LLC_A_OUTPUT_UV	Ausgangsspannung fällt unter den Minimalwert von 200 V.	 Batteriespannung des Fahrzeugs prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_LLC_A_OUTPUT_OC	_	1. Batteriespannung des
EVT_LLC_A_OUTPUT_ SHORT	-	Fahrzeugs prüfen.2. Ladestation neu starten und erneut versuchen.3. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_LLC_B_OUTPUT_		1. Batteriespannung des
OV EVT_LLC_B_OUTPUT_ OV_FAST	Ausgangsspannung überschreitet den Maximalwert von 1000 V.	Fahrzeugs prüfen. 2. Ladestation neu starten und erneut versuchen. 3. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_LLC_B_OUTPUT_ UV	Ausgangsspannung fällt unter den Minimalwert von 200 V.	 Batteriespannung des Fahrzeugs prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
EVT_LLC_B_OUTPUT_OC		1. Verkabelung von DC+ und DC-
EVT_LLC_B_OUTPUT_ SHORT	-	prüfen. 2. Ladestation neu starten und erneut versuchen. 3. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_LLC_TOTAL_OV	Ausgangsspannung überschreitet den Maximalwert von 1000 V.	 Batteriespannung des Fahrzeugs prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_LLC_TOTAL_OC	Überstrom	 Verkabelung von DC+ und DC- prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_DISCHARGE_ CIRCUIT_INVALID	Interner Fehler	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_RELAY_ADHESION	Interner Fehler	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_RELAY1_TEMP_ SENSOR_INVALID	Interner Fehler	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_RELAY2_TEMP_ SENSOR_INVALID	Interner Fehler	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_RELAY3_TEMP_ SENSOR_INVALD	Interner Fehler	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_AMBIENT_TEMP_ SENSOR_INVALID	Interner Fehler	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_HS2_TEMP_ SENSOR_INVALID	Interner Fehler	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
EVT_HARD_OCP	Einschaltstrom	 Verkabelung von DC+ und DC- prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_SCI_TIMEOUT	1. Interner Kommunikationsfeh ler 2. Interner Stromkreisfehler	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_CAN_TIMEOUT	 Interner Kommunikationsfeh ler Interner Verkabelungsfehler Interner Stromkreisfehler 	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_RELAY1_OTP	1. Interne Überlauftemperatur 2. Interner Stromkreisfehler	 Ladestation ausschalten, zehn Minuten warten, Neustart durchführen und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_RELAY2_OTP	1. Interne Überlauftemperatur 2. Interner Stromkreisfehler	 Ladestation ausschalten, zehn Minuten warten, Neustart durchführen und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_RELAY3_OTP	1. Interne Überlauftemperatur 2. Interner Stromkreisfehler	 Ladestation ausschalten, zehn Minuten warten, Neustart durchführen und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
EVT_AMBIENT_OTP	1. Interne Überlauftemperatur 2. Interner Stromkreisfehler	 Ladestation ausschalten, zehn Minuten warten, Neustart durchführen und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_HS2_OTP	1. Interne Überlauftemperatur 2. Interner Stromkreisfehler	 Ladestation ausschalten, zehn Minuten warten, Neustart durchführen und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_3V_OV	 Interne Systemspannung überschreitet den Normalbereich Interner Stromkreisfehler 	 Prüfen, ob die Eingangsspannung im Normalbereich liegt. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_3V_UV	 Interne Systemspannung fällt unter den Normalbereich. Interner Stromkreisfehler 	 Prüfen, ob die Eingangsspannung im Normalbereich liegt. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_12V_OV	 Interne Systemspannung überschreitet den Normalbereich Interner Stromkreisfehler 	 Prüfen, ob die Eingangsspannung im Normalbereich liegt. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
EVT_12V_UV	 Interne Systemspannung fällt unter den Normalbereich. Interner Stromkreisfehler 	 Prüfen, ob die Eingangsspannung im Normalbereich liegt. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_AMBIENT_LOW_ TEMP_FAULT	 Interne Umgebungstempera tur ist zu niedrig. Interner Stromkreisfehler 	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_HS2_LOW_TEMP_ FAULT	 Interne Umgebungstempera tur ist zu niedrig. Interner Stromkreisfehler 	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_HARD_OUTPUT_ SHORT	Überstrom	 Verkabelung von DC+ und DC- prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
EVT_HARD_VERSION_ ERROR	Softwareversion ist nicht kompatibel.	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

5.4 PFC

Tabelle 5-4 PFC-Fehler und Fehlerbehebung

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
BUSVoltageHigh	Interner Fehler	1. Ladestation neu starten und
PBUSVoltageHigh		erneut versuchen.
NDUC) (alta ral linh		2. SUNGROW Kundendienst
NBUSVollagenign		kontaktieren.

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
IAPeakHigh		1. Ladestation neu starten und
IBPeakHigh	Eingangsüberstrom	erneut versuchen.
ICPeakHigh		2. SUNGROW Kundendienst
		kontaktieren.
		1. Verkabelung der
	Phasanfahlar	Eingangsspannung pruten.
PhaseSeqWrong	Eingangsspannung	2. Ladestation neu starten und
	5 5 1 5	3. SUNGROW Kundendienst
		kontaktieren.
		1. Verkabelung der
		Eingangsspannung und
		Eingangsspannungswert
PhaseLoss	Phasenverlust	prüfen.
	Eingangsspannung	2. Ladestation neu starten und
		3 SUNCROW Kundendienst
		kontaktieren.
AmbientTempHgih		1. Ladestation ausschalten,
RadiatorATempHgih		zehn Minuten warten, Neustart
RadiatorBTempHgih	Hohe Innentemperatur	durchführen und erneut
		versuchen.
RadiatorCTempHgih		2. SUNGROW Kundendienst
BUSPreChargeVoll ow		Kontaktieren.
PBUSPreChargeVolLow		1. Ladestation neu starten und
	Interner Fehler	erneut versuchen.
		2. SUNGROW Kundendienst kontaktieren
		1. Ladestation neu starten und
	Niedrige	erneut versuchen.
		2. SUNGROW Kundendienst
RadiatorCTempLow		
PhaseACurrenRmsHigh		1. Ladestation neu starten und
PhaseBCurrenRmsHigh	_ Hoher Eingangsstrom	erneut versuchen.
PhaseCCurrenRmsHigh		2. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
InputRelayFail	Interner Fehler Wechselstromrelais	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
PowerSupplyAbnorma	Interner Fehler Systemspannung	 Prüfen, ob die Eingangsspannung im Normalbereich liegt. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
SClfault	 1. Interner Kommunikationsfehler 2. Interner Stromkreisfehler 	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
HardWearOCPFault	Eingangsüberstrom	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
SWUVPFault	Interner Fehler	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
LLCVersionNotMatch	Softwareversion ist nicht kompatibel.	SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
GridAVolHigh		1. Wechselstrom-
GridBVolHigh	Hohe Netzspannung	Eingangsspannung prüfen.
GridCVolHigh	Wechselstromeingang, AC-Normalbereich 360-440 V	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
GridAVolLow	Niedrige Netzspannung Wechselstromeingang, AC-Normalbereich 360-440 V	1. Wechselstrom-
GridBVolLow		Eingangsspannung prüfen.
GridCVolLow		 2. Ladestation neu starten und erneut versuchen. 3. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
FreqHigh		1. Wechselstrom-
FreqLow	Wechselstrom- Eingangsfrequenz über Normalbereich 45-55 HZ	Eingangsspannung prüfen. 2. Ladestation neu starten und erneut versuchen. 3. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
GridCutFastProtect	Spannungsverlust Wechselstromeingang	 Wechselstrom- Eingangsspannung prüfen. Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
SpllFault	Interner Fehler	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
InPutVoltageDroop	Fehler Wechselstrom- Eingangsspannung	 Ladestation neu starten und erneut versuchen. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
BUSVoltageContinueHigh		
PBUSVoltageContinueHigh	-	
NBUSVoltageContinueHigh		
BUSVoltageDiscreteHigh		1. Ladestation neu starten und
PBUSVoltageDiscreteHigh	Interner Fehler	erneut versuchen.
NBUSVoltageDiscreteHigh		kontaktieren.
BusRippleOver		
PBusRippleOver		
NBusRippleOver	-	

Fehlernamen	Fehlerursache	Lösungen
InPutCurrUnbal		
Fan1Speedabnormal		
Fan2Speedabnormal		1. Ladestation neu starten und
Fan3Speedabnormal	Interner Lüfterfehler	erneut versuchen.
Fan4Speedabnormal		2. SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Fan5Speedabnormal		
	Interner Fehler	1. Ladestation neu starten und
InputVoltUnbal		erneut versuchen.
		2. SUNGROW Kundendienst
		kontaktieren.

5.5 Ladestoppcode

Tabelle 5-5 Ladestoppcode

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
Not-Aus E- Fahrzeug	EV_E_Stop	Ein Fehler ist aufgetreten und das Fahrzeug hat die Beendigung des Ladevorgangs erzwungen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
PWM-Fehler	PWM_Failure	PWM an CP-PE- Interface ungültig	SUNGROW Kundendienst kontaktieren

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
E-Fahrzeug meldet einen Fehler und hält den Vorgang an	EV_Reported_ Error	Fahrzeugseitig ist ein Fehler aufgetreten und der Ladevorgang wird beendet.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Fehler beim SLAC- Abgleich	SLAC_Match_ Failure	Der SLAC-Prozess für den Handshake des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Fehler SDP- Handshake	SDP_ Handshake_ Failure	Der SDP-Prozess für den Handshake des Ladevorgangs ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
UDP- Serverfehler	UDPv6_ Server_Fault	Der UDP-Server für den SDP- Prozess beim Handshake des Ladevorgangs ist ungültig.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
TCP- Serverfehler	TCPIPv6_ Server_Fault	Der TCP-Server für den Handshake beim Ladevorgang ist ungültig.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Fehler Protokoll- Handshake	Protocol_ Handshake_ Failure	Der Protokoll- Handshake (DIN/ ISO15118) für den Ladevorgang ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
Inkompatible Servicepara meter	Service_ Incompatibility	Der Austausch von Serviceparametern für den Ladevorgang ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW
Inkompatible Kommunika tionsparame ter	Charge_ Parameter_ Incompatibility	Der Austausch von Serviceparametern für den Ladevorgang ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Kabelprüfung fehlgeschla gen	Cable_Check_ Fault	Die Kabelprüfung für den Ladevorgang ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
Vorladefehler	Precharge_ Fault	Der Vorladeprozess für den Ladevorgang ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Strombedarfs fehler	Current_ Demand_Fault	Der Strombedarfsproz ess für den Ladevorgang ist fehlgeschlagen.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
CP-Spannung nicht i. O.	CP_Voltage_ Abnormal	Die CP-PE- Anschlussspan nung ist nicht i. O.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
Überspan nungsschutz Gleichstro mausgang	DC_Output_ Overvoltage_ Protection	Gleichstrom- Ausgangsspan nung beträgt mehr als 1020 V, Überspannungs schutz wird ausgelöst	 1. Während des Ladevorgangs die Ausgangsspannung am Fahrzeug oder an der Ladestation prüfen. Wenn die Spannung mehr als 1020 V beträgt, schlägt der Ladevorgang fehl. In diesem Fall den SUNGROW Kundendienst kontaktieren und nicht mit den Folgeschritten fortfahren. 2. Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. 4. Wenn das Problem kundendienst kontaktieren.
Unterspan nungsschutz Gleichstro mausgang	DC_Output_ Undervoltage_ Protection	Gleichstrom- Ausgangsspan nung beträgt weniger als 195 V, Unterspannungs schutz wird ausgelöst	 Während des Ladevorgangs die Ausgangsspannung am Fahrzeug oder an der Ladestation prüfen. Wenn die Spannung weniger als 195 V beträgt, schlägt der Ladevorgang fehl. In diesem Fall den SUNGROW Kundendienst kontaktieren und nicht mit den Folgeschritten fortfahren. Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
			 anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW
			Kundendienst kontaktieren. 1. Während des
Überstrom schutz Gleichstro mausgang	DC_Output_ Overcurrent_ Protection	Stromstärke am Gleichstromaus gang beträgt mehr als 82 A, Überstromschutz wird ausgelöst	 Ladevorgangs den Ausgangsstrom am Fahrzeug oder an der Ladestation prüfen. Wenn die Stromstärke mehr als 82 A beträgt, schlägt der Ladevorgang fehl. In diesem Fall den SUNGROW Kundendienst kontaktieren und nicht mit den Folgeschritten fortfahren. 2. Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

Fehlername	Angezeigter Text	Fehlerursache	Lösungen
Zeitüberschrei tung Datenframe- Übermittlung	Frame_ Communica tion_Timeout	Die Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug ist nicht stabil oder die Ladestation / das Fahrzeug hat keine Nachricht gesendet.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.
Fehler Kommunika tionsabfolge	Communica tion_Sequence_ Fault	Der vom Fahrzeug gesendete Datenframe entspricht nicht der Reihenfolge, die in der Norm DIN 70121/ISO 15118 festgelegt ist.	 Ladestecker abziehen und wieder an das Fahrzeug anschließen und Neustart des Ladevorgangs versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, Ladestation neu starten und Schritt 1 wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, SUNGROW Kundendienst kontaktieren.

6 Wartungsanleitung

Die regelmäßige Wartung der Ladestation gewährleistet ihre Langlebigkeit und optimale Effizienz. Das Wartungspersonal ist dafür verantwortlich, dass die Wartung häufig genug und unter Beachtung der tatsächlichen Situation erfolgt. Empfohlen wird ein Wartungszyklus von sechs Monaten. Etwaige Störungen sind zeitnah zu beheben.

▲ GEFAHR

Warten Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht an regnerischen Tagen, damit es nicht durch eindringendes Wasser beschädigt wird.

HINWEIS

Trennen Sie vor der Wartung des Geräts zunächst die AC-Öffnung und warten Sie zehn Minuten, damit die Restspannung entweichen kann, bevor Sie die Verkleidung öffnen.

Ladestecker

- Führen Sie den Ladestecker ein, bis er fest einrastet, und wackeln Sie nicht am Kopf des Ladesteckers.
- Nach dem Laden muss der Ladestecker abgezogen und wieder in der Steckermulde platziert werden. Das Ladekabel muss rechtzeitig aus dem Weg geräumt werden, damit es nicht vom Fahrzeug beschädigt werden kann.
- Prüfen Sie den Kopf des Ladesteckers auf Fremdkörper, um sich davon zu überzeugen, dass die Nadel sauber ist.

Ladesäule

- Prüfen Sie die Ladesäule und die benachbarten Kollisionsschutzpfosten auf Verformungen.
- Prüfen Sie den Ladestecker und das Ladekabel auf Defekte, Risse, Verschleiß, Brüche und freiliegende Stellen.
- Prüfen Sie das Erscheinungsbild und die Funktion von Peripheriekomponenten (Steckermulde, Antenne etc.) auf Unregelmäßigkeiten.

Kabel

- Sichtprüfen Sie die Elektrik auf verschmorte Stellen und Alterung und achten Sie dabei auch auf lockere Anschluss- und Befestigungsschrauben.
- Prüfen Sie, ob das Erdungskabel zuverlässig geerdet ist.
- Führen Sie je nach tatsächlicher Situation vor Ort weitere Prüfungen durch.

LCD-Bildschirm

- Prüfen Sie das Display auf Brüche und Risse.
- Prüfen Sie die Helligkeit des Bildschirms und die Auflösung der Anzeige.
- Klicken Sie auf den Bildschirm, um ihn zu bedienen, und prüfen Sie, ob die Touch-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Prüfen Sie die Wasserdichtigkeit im Bereich des Bildschirms und der Kunststoffblende.

Lüfter

 Prüfen Sie den Lüfter und die Lüfteröffnungen auf Fremdkörper. Beseitigen Sie anhaftenden Staub mit Wasser, damit sich kein Staub ansammeln und die Wärmeableitung beeinträchtigen kann.



Der Wasserdurchfluss sollte weniger als sechs Liter pro Minute betragen. Prüfen Sie vor dem Einschalten den Stecker des Lüfters.

- Prüfen Sie, ob der Lüfter während des Betriebs normal läuft.
- Wählen Sie im Standby-Modus des Geräts den Werksmodus, um den Lüfter mit voller Drehzahl laufen zu lassen, und prüfen Sie, ob die Lüfterdrehzahl in Ordnung ist.

7 Anhang

7.1 Systemparameter

Tabelle 7-1 Systemparameter

Typenbezeich- nung	Parameter	IDC30E
	Eingangsspannung	400 VAC ±10 %
	Nennfrequenz	50 Hz
Fingang (AC)	Max. Eingangsstrom	52 A
	Spezifikation	5 x 10 mm ²
	Eingangskabel	5 X 10 mm²
	Leistungseingang	3P+N+PE
	Gleichstrom-	30 kW
	Ausgangsleistung	30 KW
	Gleichstrom-	200-1000 VDC, 375-1000 VDC (bei
Ausgang (DC)	Ausgangsspannung	Nennleistung)
	Max. Ausgangsstrom	80 A
	Kabellänge	5 m
	Ladestecker	CCS2
	Isolationswächter	Ja
	Über-/	la
	Unterspannungsschutz	54
0.1.1	Überlastschutz	Ja
Schutz	Kurzschlussschutz	Ja
	Übertemperaturschutz	Ja
	Blitzschutz	Ja
	Überspannungskategorie	III
Bedienoberfläche	Touchscreen	7-Zoll-Farb-Touchscreen
	RFID-Kartensystem	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
	Kommunikationsschnitt- stelle	2G/3G/4G/WLAN/Ethernet
	Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6 J

Typenbezeich- nung	Parameter	IDC30E
	Abmessungen (B x H x T)	800 x 500 x 230 mm, 800 x 500 x 262 mm (mit Rückwand)
	Gewicht	55 kg
Allgemeine Daten	Montageart	Wandmontage/Säuleninstallation (op- tional)/Wagenmontage (optional)
	Geräuschpegel im Betrieb	< 50 dB
	Schutzart	IP65, IK10 (Gehäuse), IK08 (Bildschirm)
	Betriebstemperaturber- eich	-35 bis 55 °C
	Zulässige relative Luftfeuchte	5-95 %
	Wirkungsgrad	96,5 % Spitze
	Max. Betriebshöhe	2000 m



Betriebsgeräusch ≤ 50 dBA in horizontal 1 Meter Abstand zur Vorderseite der Ladestation im Sollbetrieb (25 °C, 400 VAC, 750 V Ausgangsspannung, Volllast). Unter anderen Betriebsbedingungen liegt das Betriebsgeräusch bei ≤ 60 dBA.

7.2 Qualitätssicherung

Bei Produktfehlern innerhalb der Gewährleistungsfrist erbringt SUNGROW kostenlose Leistungen oder ersetzt das Produkt durch ein neues.

Nachweis

Während der Gewährleistungsfrist muss der Kunde die Rechnung mit Kaufdatum für das Produkt vorlegen. Des Weiteren muss der Markenname am Produkt unbeschädigt und lesbar sein. Andernfalls ist SUNGROW berechtigt, die Einhaltung der Qualitätsgarantie zu verweigern.

Bedingung

- Nach dem Austausch werden fehlerhafte Produkte von SUNGROW gehandhabt.
- Der Kunde räumt SUNGROW einen angemessenen Zeitraum für die Reparatur fehlerhafter Geräte ein.

Haftungsausschluss

Unter folgenden Umständen ist SUNGROW berechtigt, die Einhaltung der Qualitätsgarantie zu verweigern:

- Die von Kunden verwendeten Spannungswerte müssen den Vorgaben der Ladestation entsprechen. SUNGROW haftet nicht für Schäden, die durch fehlende Übereinstimmung herbeigeführt werden.
- Schützen Sie die nicht belegten Anschlüsse vor Feuchtigkeit und beachten Sie die diesbezüglichen Vorgaben in diesem Handbuch. SUNGROW haftet nicht für den Fall, dass der Schutz der Ladestation durch unsachgemäße Handhabung herabgesetzt wird.
- Die Gewährleistungsfrist für das gesamte Gerät und die Bauteile ist abgelaufen.
- · Geräteschäden während des Transports.
- Unsachgemäße Installation, Nachrüstung oder Verwendung des Produkts.
- Betrieb unter erschwerten Umgebungsbedingungen, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind.
- Störungen und Schäden am Gerät, die dadurch herbeigeführt werden, dass Installation, Reparatur, Umbau oder Zerlegung nicht durch Dienstleister oder Personal von SUN-GROW erfolgt sind.
- Störungen und Schäden am Gerät, die dadurch herbeigeführt werden, dass Installation, Reparatur, Umbau oder Zerlegung nicht durch ausgebildetes Fachpersonal oder Mitarbeiter von SUNGROW erfolgt sind.
- Schäden, die durch außergewöhnliche Natureinflüsse herbeigeführt wurden, sowie von Menschen verursachte Schäden.

Wenn sich die Störung des Produkts aus einer der oben aufgeführten Ursachen ergibt und der Kunde Reparaturleistungen wünscht, können solche Leistungen nach der Beurteilung durch SUNGROW kostenpflichtig erbracht werden.

Software-Autorisierung

Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Softwareprodukte aus dem Lieferumfang der Produkte herbeigeführt werden.

- Daten aus der von SUNGROW entwickelten Firmware oder Software dürfen in keiner Weise zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.
- Sämtliche Dekompilierungs- und Entschlüsselungsmaßnahmen, die die ursprüngliche Programmbeschaffenheit der von SUNGROW entwickelten Software zunichte machen, sind untersagt.

7.3 Kontaktinformationen

Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir benötigen die folgenden Informationen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten:

Gerätemodell



- Seriennummer des Geräts
- Fehlercode/-bezeichnung
- Kurze Beschreibung des Problems

Ausführliche Kontaktinformationen finden Sie unter: https://en.sungrowpower.com/ contactUS

SUNGROW

Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Add: No.1699 Xiyou Rd.,New & High Technology Industrial Development Zone, 230088,Hefei, P. R. China.Web: www.sungrowpower.comE-mail: info@sungrow.cnTel: +86 551 6532 7834 / 6532 7834

Specifications are subject to changes without advance notice.